



# Aus Neu mach Alt: Trend Vintage-Möbel!



1 Unbehandelten Hocker mit Körnung 180 anschleifen und sorgfältig entstauben.



2 AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Weiß vor Gebrauch gründlich aufschütteln.



3 Beize mit CLOU Beizpinsel längs, quer und nochmals in Längsrichtung auftragen.



4 Nach 1–2 Min. überschüssige Beize mit einem sauberen Pinsel verteilen, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen.



5 Beize über Nacht durchtrocknen lassen. Die Trocknung kann durch Luftbewegung und Temperaturerhöhung verkürzt werden.



6 Als Grundierung CLOU Hartöl farblos dünn mit einem Pinsel auf die gebeizte Fläche auftragen.



7 Nach ca. 20–30 Min. Trocknung, überschüssiges Hartöl mit einem sauberen Baumwolltuch vollständig entfernen und Fläche trockenpolieren. Über Nacht trocknen lassen.



8 Achtung: Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen! Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



9 Hartöl im Farbton Rotbraun dünn und gleichmäßig mit einem Pinsel auf den bereits geölten Hocker auftragen.



10 Rotbraunes Öl mit einem Baumwolltuch von der Fläche abtupfen, so dass die weiße Beize leicht durchblickt.



11 Der Anstrich soll schäbig und abgenutzt aussehen, so als wäre der Hocker stellenweise verdeckt. Die Fläche kann auch mit einem Schwamm behandelt werden. Den Hocker über Nacht gut trocknen lassen.

