



# Landhaus-Flair für die eigenen vier Wände!



**1** Tischplatte säubern und Altanstriche mit Körnung 120–150 abschleifen und entstauben. Schleifarbeiten und Ölauftrag immer in Richtung der Holzstruktur durchführen.



**2** CLOU Arbeitsplatten-Öl mit einem Pinsel gleichmäßig satt in Holzstrukturrichtung auftragen und ca. 20–30 Min. einziehen lassen.



**3** Überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch vollständig abnehmen, trocken polieren und die Fläche über Nacht trocknen lassen. Es darf kein Ölrest zurückbleiben.



**4** Achtung: Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen! Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



**5** Tischbeine säubern und mit Körnung 120–150 abschleifen und entstauben.



**6** AQUA CLOU Wachslasur mit einem Pinsel gleichmäßig und nicht zu satt in Holzstrukturrichtung auftragen. Wachslasur-Überschuss gleichmäßig verteilen.



**7** Fläche 3–4 Std. trocknen lassen, mit Körnung 240 zwischenschleifen, entstauben und die Wachslasur nochmals auftragen.

