

CLOU OSB-Lack: OSB-Platten perfekt versiegeln!



1 Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz-, Wachs-, Öl- und Fettresten. Die Fläche in Holzstrukturrichtung mit Körnung 150–180 abschleifen und entstauben.



2 CLOU OSB-Lack vor Gebrauch gut aufschütteln und ...



3 ... mit CLOU EV-Verdünnung zu 20% verdünnen. OSB-Lack und Verdünnung gut durchmischen.



4 CLOU OSB-Lack auf zu streichende Fläche geben und ...



5 ... mit einer Versiegelungsrolle für Lösemittellacke gleichmäßig verteilen. Den Lack in mehreren Schichten auftragen.



6 Die Fläche ca. 12 Std. trocknen lassen und mit Zwischenschliff Körnung 240–280 zwischenschleifen und entstauben.



7 Die grundierte Fläche mit ca. 10% verdünntem OSB-Lack versiegeln und ausreichend trocknen lassen.



8 Die getrocknete Fläche ist äußerst strapazierfähig, kratz-, stoß- und abriebfest.

