

Fachgerechte Erstversiegelung für Treppen und Böden!



Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DiBt-Grundsätzen



1 Endschliff der rohen Oberfläche in Holzstrukturrichtung mit einem Schleifgitter und Körnung 120 durchführen.



2 Schleifstaub sorgfältig entfernen, z.B. mit einem Staubbindetuch.



3 Passende Leihgeräte zum Schleifen und Entstauben sind in jedem gut sortierten Baumarkt erhältlich.



4 AQUA CLOU Treppen- und Parkettversiegelungslack mit einer Rolle für Wasserlacke gleichmäßig und ohne Druck auf die Fläche auftragen.



5 Zügig Bahn für Bahn in Längsrichtung vom Fenster weg arbeiten und Fläche über Nacht trocknen lassen. Während Verarbeitung und Trocknung Fläche vor Sonneneinstrahlung schützen.



6 Die Fläche mit Zwischenschliff Körnung 120 und dem gebrauchten Schleifgitter vom vorherigen Endschliff nochmals anschleifen und entstauben.



7 AQUA CLOU Treppen- und Parkettversiegelungslack vom Fenster weg in Längsrichtung auftragen und über Nacht trocknen lassen.



8 Während der Trocknung für ausreichend Belüftung und einer Temperatur von rund +20°C sorgen, um ein perfektes Endergebnis zu erzielen.

