

# CLOU Naturwachs: Für ein gesundes Wohngefühl!



1 Die rohe Oberfläche mit Körnung 150–180 anschleifen und sorgfältig entstauben.



2 CLOU Naturwachs vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren ...



3 ... und als Grundierung mit einem Pinsel dünn in Holzstrukturrichtung auftragen.



4 Überschüssiges Wachs mit einem sauberen Baumwolltuch abnehmen und gründlich einpolieren. Die Truhe über Nacht trocknen lassen.



5 Die Fläche mit Körnung 240 leicht anschleifen, entstauben und den Auftrag mit CLOU Naturwachs wiederholen.



6 Einen eventuellen dritten Auftrag erst nach Trocknung über Nacht und Zwischenschliff mit Körnung 240 vornehmen.



7 Für eine seidige und sattmatt schimmernde Oberfläche mit einem samtartigen Griff die Fläche nach Trocknung über Nacht ...



8 ... mit CLOU Wachspolierbürste in Holzstrukturrichtung bürsten.

