



Schmuckstück im Shabby Chic-Stil!



1 Mit einer Schablone ein Herz auf eine Kiefer-Echtholzplatte (Plattenstärke: ca. 1 cm) aufmalen.



2 Holzherz entlang der Markierung mit einer Stichsäge aussägen.



3 Für eine glatte Oberfläche Holzherz mit Körnung 280–320 anschleifen mit Körnung 280–320 anschleifen und Schleifstaub entfernen.



4 Um die Holzstruktur hervorzuheben, das Holz mit einer Messingdrahtbürste in Strukturrichtung bürsten und gründlich entstauben.



5 AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur im Farbton Steingrau großzügig auftragen und ca. 3 Stunden trocknen lassen.



6 Mit Körnung 280–320 anschleifen und Schleifstaub gründlich entfernen.



7 AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur im Farbton Weiß satt in Holzmaserichtung auftragen ...



8 ... und quer zur Holzstruktur mit einem Spachtel abziehen. Die weiße Lack-Lasur setzt sich so in die Holzstruktur und es entsteht die typische Shabby Chic Optik.