



# Shabby Chic Möbel: Unvollkommenheiten erzählen Geschichten!



**1** Altanstriche mit Körnung 120–150 sorgfältig abschleifen und entstauben. Durch diese Vorbehandlung nimmt das Holz die Beize besser auf.



**2** AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Mahagoni vor Gebrauch gut aufschütteln und mit dem CLOU Beizpinsel längs, quer und nochmals in Längsrichtung auftragen. Die Fläche über Nacht gut trocknen lassen.



**3** Die Beize sparsam und gleichmäßig auftragen, um eine unterschiedliche Farbgebung auf dem Möbelstück zu vermeiden.



**4** Auf die getrocknete Fläche wenig AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Weiß auftragen.



**5** Beize möglichst Strich für Strich auftragen, um den Shabby Chic bzw. Patina-Effekt zu erzielen. Für ein intensives Weiß die Beize nach Trocknung über Nacht nochmals auftragen.



**6** Nach Wunsch das Möbelstück an einigen Stellen mit feinem Schleifpapier ab-/anschleifen bis vereinzelt das rohe Holz wieder durchscheint. So wird der perfekte Shabby Chic Look erzeugt.



**7** Zum Schutz vor Kratzern und Schrammen die Fläche mit AQUA CLOU Holzlack matt lackieren und trocknen lassen.



**8** Bei Bedarf den Auftrag mit AQUA CLOU Holzlack nach Zwischenschleif mit CLOU Edelstahlwolle wiederholen.

